

PLIX DESINCRUSTANTE MAQUINAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Producto ácido para la eliminación de incrustaciones de cal y óxido en máquinas lavavajillas automáticos. Limpia y mantiene los componentes en óptimas condiciones. Devuelve el brillo a la vajilla. Evita obstrucciones en la instalación. Prolonga la vida del equipo y garantiza su buen funcionamiento.

PLIX

MODO DE EMPLEO

Desconectar el dosificador de detergente. Llenar el lavavajillas con agua. Añadir suficiente DESINCRUSTANTE al agua para preparar una solución al 5-10% (50-100 ml/L). Poner en marcha el lavavajillas durante unos 10-15 minutos. Vaciar e inspeccionar. Repetir la operación si fuera necesario. Vaciar la máquina y aclarar abundantemente. Dejar secar dejando la puerta abierta. Volver a conectar el dosificador de detergente.

USOS:DETERGENTE
LÍQUIDO ESPECIAL
PARA LIMPIEZA DE
MÁQUINAS
LAVAVAJILLAS

COMPOSICION

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y Reglamento CE Nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes y posteriores modificaciones).

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE

PLIX DESINCRUSTANTE MAQUINAS

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

INFLAMABILIDAD	No inflamable
SOLUBILIDAD	Soluble en agua
ASPECTO	Líquido transparente
OLOR	Característico
COLOR	Rojo
DENSIDAD	1.14-1.18 g/ml
pH	0-2

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGRO.

H314.-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P101.-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102.-Mantener fuera del alcance de los niños. P103.-Leer la etiqueta antes del uso. P280.-Llevar guantes/prendas/gafas/ máscara de protección. P301+P330+P331.- EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303 + P361 + P353.-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P304+P340.-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338.-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P501.- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208.-Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido fosfórico. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, TELÉFONO 91 562 04 20.

PRESENTACION

Caja de 4 garrafas de 5L

PLIX

